

ОКОННИКИ

ВСЕ МОДЕЛИ

КОД	Описание неисправности
Er	Неисправен воздушный термистор
En	Неисправен термистор на испарителе
Ео	Неисправен термистор на конденсаторе
Ed	Защита от обмерзания испарителя