

GCW-__HR32	
КОД	Описание неисправности
EH00	Сбой EEPROM платы индикации
EC52	Неисправен трубный термистор конденсатора (Т3)
EH60	Неисправен воздушный термистор (Т1)
EH61	Неисправен трубный термистор испарителя (Т2)
EH91	Разморозка испарителя
EH0b	Ошибка связи между платой управления и панелью индикации

GCW-__CR32	
КОД	Описание неисправности
Er	Неисправен воздушный термистор (Т1)
En	Неисправен трубный термистор испарителя (Т2)
Eo	Неисправен трубный термистор конденсатора (Т3)
Ed	Разморозка испарителя

Приоритет ошибок: Er > En > E0 > Ed

GCW-__HR1	
КОД	Описание неисправности
F1	Неисправен воздушный термистор
F2	Неисправен трубный термистор испарителя
F4	Неисправен трубный термистор конденсатора
F0	Обнаружена утечка хладагента
H3	Защита компрессора от перегрузки (высокая температура)
E8	Защита по перегрузке системы (высокий ток)