

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ			
RUN	TIMER	Дисплей	Описание неисправности
1	X	E0	Неисправна плата внутреннего блока (сбой EEPROM)
2	X	E1	Ошибка связи между внутренним и наружным блоком
4	X	E3	Неисправен мотор вентилятора внутреннего блока (нет ответа более 1 мин)
5	X	E4	Неисправен воздушный термистор внутреннего блока
6	X	E5	Неисправен трубный термистор внутреннего блока
7	X	EC	Обнаружена утечка хладагента (нет изменения показаний трубного датчика внутреннего блока)
8	X	EE	Переполнение дренажного поддона
1	O	F0	Высокий ток компрессора
2	O	F1	Неисправен воздушный термистор внешнего блока
3	O	F2	Неисправен трубный термистор внешнего блока
4	O	F3	Неисправен термистор на линии нагнетания
5	O	F4	Неисправна плата внешнего блока (сбой EEPROM)
6	O	F5	Неисправен мотор вентилятора внешнего блока (нет ответа более 1 мин)
7	O	F6	Неисправен трубный термистор внутреннего блока (на выходе теплообменника)
11	O	FA	Ошибка связи между платами внутреннего блока
1	☆	P0	Завышен ток силового модуля (IGBT) на плате наружного блока (неисправна плата наружного блока или компрессор)
2	☆	P1	Защита от завышенного или заниженного напряжения в сети (или неисправность платы наружного блока)
4	☆	P3	Слишком низкая температура в помещении
5	☆	P4	Ошибка силового модуля (IGBT) управления компрессором (неисправна плата наружного блока или компрессор)
6	☆	--	Конфликт режимов внутренних блоков
7	☆	P6	Защита по низкому давлению

О (горит) X(не горит) ☆(мигает 2Гц)

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ	
Дисплей	Описание неисправности
E0	Неисправна плата внешнего блока (сбой EEPROM)
E2	Ошибка связи между внутренним и наружным блоком
E3	Ошибка связи между модулем IPM и платой управления
E4	Неисправен один из термисторов внешнего блока
E5	Напряжение сети не соответствует допустимому
E6	Неисправность модуля PFC
E8	Неисправность мотора вентилятора внешнего блока или компрессора
F1	Неисправен трубный термистор внутреннего блока A (на выходе теплообменника)
F2	Неисправен трубный термистор внутреннего блока B (на выходе теплообменника)
F3	Неисправен трубный термистор внутреннего блока C (на выходе теплообменника)
F4	Неисправен трубный термистор внутреннего блока D (на выходе теплообменника)
F5	Неисправен трубный термистор внутреннего блока E (на выходе теплообменника)
P0	Высокая температура компрессора
P1	Защита по высокому давлению

P2	Защита по низкому давлению
P3	Высокий ток компрессора
P4	Высокая температура нагнетания
P5	Высокая температура конденсатора
P6	Неисправность модуля IPM
E9	Не правильное подключение внутреннего блока 24k
LP	Низкая температура окружающей среды
EC 51	Неисправна плата внешнего блока (сбой EEPROM)
EL 01	Ошибка связи между внутренним и наружным блоком
PC 40	Ошибка связи между модулем IPM и платой управления
PC 08	Высокий ток компрессора
PC 10	Напряжение сети ниже допустимого
PC 11	Outdoor unit main control board DC bus high voltage protection
PC 12	Outdoor unit main control board DC bus high voltage protection /341 MCE error
PC 00	Неисправность модуля IPM
PC 0F	Неисправность модуля PFC
EC 71	Высокий ток (мотор вентилятора)
EC 72	Потеря фазы (мотор вентилятора)
EC 07	Неисправен мотор вентилятора внешнего блока (нет ответа более 1 мин)
PC 43	Потеря фазы (компрессор)
PC 44	Outdoor unit zero speed protection
PC 45	Outdoor unit IR chip drive failure
PC 46	Неисправен компрессор (нет ответа более 1 мин)
PC 49	Высокий ток компрессора
PC 30	Защита по высокому давлению
PC 31	Защита по низкому давлению
PC 0A	Высокая температура конденсатора
PC 06	Высокая температура нагнетания
PC 0L	Низкая температура окружающей среды
PC 02	Высокая температура компрессора
EC 52	Неисправен трубный термистор внешнего блока
EC 53	Неисправен воздушный термистор внешнего блока
EC 54	Неисправен термистор на линии нагнетания
EC 56	Неисправен трубный термистор внутреннего блока (на выходе теплообменника)
EC 50	Неисправен один из термисторов внешнего блока