

№	КОД
1	E1
2	E2
3	E3
4	E4
5	E6
6	E8
7	E9
8	F0
9	F1
10	F2
11	F3
12	F4
13	F5
14	C5
15	EE
16	H3
17	H4
18	C4
19	EL

В случае одновре

# ПОЛУПРОМ GC-\*\*\*\*HF

## РАСШИФРОВКА

Compressor high pressure protection.
Защита испарителя от обмерзания
Защита компрессора по низкому давлению/утечка фреона/режим сбора хладагента
Высокая температура нагнетания компрессора
Нет связи наружным блоком / В наружном блоке сработало реле защиты от перефазировки
Ошибка мотора вентилятора внутреннего блока
Переполнение дренажной ванночки / Поплавков в разомкнутом положении более 3-х минут
Ошибка датчика температуры воздуха внутреннего блока
Ошибка датчика температуры теплообменника внутреннего блока
Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока
Ошибка датчика температуры воздуха наружного блока
Ошибка датчика температуры трубки нагнетания компрессора
Ошибка датчика температуры воздуха пульта дистанционного управления
Отсутствует переключатель конфигурации платы внутреннего блока
Переполнение памяти микропроцессора (наружный или внутренний блоки)
Перегруз компрессора по потребляемому току
Перегрев компрессора
Отсутствует переключатель конфигурации платы наружного блока
Отключение по внешнему релейному сигналу (пожарный сигнал)

менного наличия нескольких ошибок индикация на пульте будет чередоваться