

# МОБИЛЬНЫЕ

GCP - 09 (12) ERA1N1, ERC1N1

| Код ошибки    | Описание неисправности                               |
|---------------|--|
| <b>E0</b>     | Неисправна плата управления (сбой EEPROM)            |
| <b>E1</b>     | Неисправен воздушный термистор (Т1 по схеме)         |
| <b>E2</b>     | Неисправен термистор на испарителе (Т2 по схеме)     |
| <b>E4</b>     | Нет связи между платой индикации и платой управления |
| <b>P1, P2</b> | Переполнена дренажная ванна                          |

Приоритет ошибок **E0 > E4 > E2 > E1 > P1**

МОДЕЛИ CE, EE, CR, ER, CEN1, CEN2, CRN2, EEN2, ERN2

| Код ошибки  | Описание неисправности                     |
|---|--|
| <b>8 звуковых сигналов</b> или мигает <b>2 раза ALARM</b>                           | Переполнена дренажная ванна                |
| <b>LED1 моргает зеленым</b> с частотой <b>1 Гц</b>                                  | Низкая температура испарителя              |
| <b>LED1 моргает быстро красным</b> или мигает <b>HEATING</b> с частотой <b>2 Гц</b> | Защита по высокой температуре при обогреве |
| <b>LED1 мигает зеленым</b>  | Высокий ток компрессора                    |
| <b>E1</b>   | Неисправен трубный термистор на испарителе |
| <b>E2</b>   | Неисправен воздушный термистор             |