

Инструкция по монтажу и эксплуатации

GR208DT

Контроллер с жидкокристаллическим дисплеем и функцией таймера для фанкойла

Электронный контроллер GR208DT подходит как для коммерческих и жилых зданий. Им можно осуществлять управление фанкойлов в составе центральных систем КИВ. Контроллер имеет большой и легко читаемый ЖК дисплей, набор всех необходимых функций и обладает отличными рабочими характеристиками.

Уставка рабочей температуры, температурная компенсация, 4 скорости вентилятора, переключатель режима работы, таймер включения и выключения, clock functions.

Функции:

Описание кнопок: Включение (⏻), выбор режима (M), скорость вентилятора (⚙), кнопки выбора параметра (▲, ▼).



- Установка времени: Войдите в режим таймер ВКЛ., нажмите "M" пока "hh" в поле "hh:mm" моргает (в это время "TIMING ON" и "TIMING OFF" не отображаются), нажмите "▼" или "▲" для выбора значения часов (нажатие в течение 3 сек. для перемотки); нажмите "⚙" снова, "mm" в поле "hh:mm" моргает, нажмите "▼" или "▲" для выбора значения минут (нажатие в течение 3 сек. для перемотки), нажмите "M" для подтверждения (отсутствие нажатия в течение 5 сек. также автоподтверждение, нажмите "M" до подтверждения - перевод в режим выбора времени) и возврата.
- Отмена таймер ВКЛ.: во время установки таймер ВКЛ., выберите время "00:00" или в норм. интерфейсе удерживайте "⚙" 3 сек. для отмены таймер ВКЛ.
- Отмена таймер ВЫКЛ.: во время установки таймер ВЫКЛ., выберите время "00:00" или в норм. интерфейсе удерживайте "⚙" 3 сек. для отмены таймер ВЫКЛ.
- Установка температурной компенсации: в выключенном состоянии, удерживайте "▼ и ▲" вместе 3 сек., дисплей "SETTING TEMP" покажет значение температурной компенсации; нажмите "⚙" для смены температурной компенсации плюс-минус, нажмите "▼" или "▲" для выбора значения температурной компенсации (нажатие в течение 3 сек. для перемотки), нажмите "M" для подтверждения (отсутствие нажатия 5 сек. также автоподтверждение) и возврату в выключенное состояние

1 Управление

- ON/OFF: Нажмите "⏻" кнопку один раз, фанкойл и дисплей включатся; нажмите снова - фанкойл и дисплей пульта выключатся.
- Выбор режима: в норм. интерфейсе нажмите кнопку "M" и переключитесь на необходимый режим (Heat (тепло), Cool (холод)).
- Выбор скорости вентилятора: в норм. интерфейсе, нажмите "⚙" для выбора скорости (Auto, Low, Med, High).
- Выбор температуры: в норм. интерфейсе, нажмите кнопку "▼" для уменьшения необходимой температуры (нажатие в течение 3 сек. для перемотки вниз), нажмите "▲" для увеличения необходимой температуры (удержание в течение 3 сек. для перемотки вверх) Одно нажатие меняет параметр на 1°C.
- Установка таймера ВКЛ: нажимайте "M", пока не заморгает "hh" в поле "hh:mm" (в поле "TIMING ON"), нажмите "▼" или "▲" для выбора количества часов (удержание 3 сек. для перемотки) затем нажмите "⚙", начнет моргать "mm" в поле "hh:mm", кнопками "▼" или "▲" установите минуты (удержание 3 сек. для перемотки), нажмите "M" для подтверждения (если не нажата ни одна кнопка в течение 5 сек. - также подтверждение, нажатие "M" до подтверждения приведет к выбору режима таймера ВЫКЛ) и возврату к норм. интерфейсу.
- Установка таймера ВЫКЛ: войдите в режим таймера ВКЛ, нажмите "M" пока "hh" в поле "hh:mm" моргает (в это время "TIMING OFF" индикация появится), нажмите "▼" or "▲" для установки кол-ва часов таймера ВЫКЛ (удержание 3 сек. для перемотки); нажмите "⚙" снова - "mm" в поле "hh:mm" заморгают. Нажмите "▼" or "▲" для установки кол-ва минут таймера ВЫКЛ (удержание 3 сек для перемотки), нажмите "M" для подтверждения (если не нажата ни одна кнопка в течение 5 сек. - также подтверждение, нажатие "M" до подтверждения приведет к переключению в режим установки часов) и возврату в к норм. интерфейс.

2 Технические параметры

Наименование	Контроллер для фанкойла
Модель	GR208DT
Рабочее напряжение	AC220V±10%,50Hz
Потребляемая мощность	<2W
Коммутируемый ток (индукт.)	<1A
Точность поддерж. темп-ры	±1°C
Шаг установки температуры	1°C
Диап. установки темп-ры	17~30°C
Температура хранения	-5~55°C
Рабочая температура	5~45°C
Относительн. влажность	<92%
Способ установки	standard 86 mm
Материал корпуса	PC+ABS самозатухающий
Габариты	86x86x15 mm

3 Индикация ошибок


В случае наличия температуры вне рабочего диапазона в поле значения комнатной температуры появится значение "E1".



Внимание:

Во избежание выхода из строя электронных компонентов пульта вызванного попаданием внутрь строительной пыли рекомендуем производить его монтаж после окончания строительных и отделочных работ.

4 Схема подключений



5 Состав комплекта

Наименование	Кол-во
Инструкция	1 шт.
Винт (M4)	2 шт.

6 Инструкция по монтажу

